

WideMAXX™ Aufhängungs-Set

Umfasst Teile Nrs. 8995, 8995A, 8995G, 8995R, 8995T, 8995X

Tip: Details zur Installation des Wide Maxx® Aufhängungs-Set entnehmen Sie bitte den mit dem Modell mitgelieferten Explosionszeichnungen.

Tuning der Federung

1. Entnehmen Sie die zwei vorderen und die zwei hinteren Stoßdämpfer aus Ihrem Modell.
2. Entnehmen Sie die Stoßdämpferfedern aus allen vier Stoßdämpfern. Installieren Sie die hinteren Stoßdämpferfedern an den vorderen Stoßdämpfern. **Die vorderen Federn werden mit der Wide Maxx Aufhängung nicht verwendet.**
3. Installieren Sie die neuen Stoßdämpferfedern (mitgeliefert) an den hinteren Stoßdämpfern.
4. Für optimale Performance der Aufhängung ersetzen Sie das 30WT Silikon-Stoßdämpferöl in den hinteren Stoßdämpfern mit 50WT Silikon-Stoßdämpferöl (Teilenummer 5034, separat verkauft). Verwenden Sie nur 100 % reines Silikon-Stoßdämpferöl, um eine möglichst hohe Lebensdauer der Dichtungen zu erzielen. Wenn Sie Stoßdämpferöl nachfüllen, stellen Sie sicher, dass Luftblasen entweichen können. **Hinweis: Die hinteren Stoßdämpfer verwenden 1,2-mm-Stoßdämpferkolben.**
5. Installieren Sie die vorderen und die hinteren Stoßdämpfer wieder an Ihrem Modell.

