




1300mm PA-18 Super Cub



MAN-G0191

*Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
操作手册*

FLOAT
• Optional float

RIGID
• Strong durable EPO

STABLE
• Smooth flying performance

FMSMODEL.COM

WARNING



WARNING: Read the ENTIRE instruction manual to become familiar with the features of the product before operating. Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury.

This is a sophisticated hobby product and NOT a toy. It must be operated with caution and common sense and failure to do so could result in injury or damage to the product or other property. This product is not intended for use by children without direct adult supervision.

This manual contains instructions for safety operation and maintenance. It is essential to read and follow all the instructions and warnings in the manual prior to assembly, setup or use, in order to operate and avoid damage or serious injury.

Safety precautions and warnings

As the user of this product, you are solely responsible for operating in a manner that does not endanger yourself and others or result in damage to the product or the property of others. This model is controlled by a radio signal subject to interference from many sources outside your control. This interference can cause momentary loss of control so it is advisable to always keep a safe distance in all directions around your model, as this margin will help avoid collisions or injury.

Age Recommendation: Not for children under 14 years. This is not a toy.

- Never operate your model with low transmitter batteries.
- Always operate your model in an open area away from cars, traffic or people.
- Avoid operating your model in the street where injury or damage can occur.
- Never operate the model in populated areas for any reason.
- Carefully follow the directions and warnings for this and any optional support equipment you use (chargers, rechargeable battery packs, etc.)
- Keep all chemicals, small parts and anything electrical out of the reach of children.
- Moisture causes damage to electronics. Avoid water exposure to all equipment not specifically designed and protected for this purpose.
- Never lick or any place of any your model in your mouth as it could cause serious injury or even death.

Safety

Lithium Polymer (Li-Po) Battery Warning

CAUTION: Always follow the manufacturer's instructions for safe use and disposal of batteries. Fire, property damage, or serious injury can result from the mishandling of Li-Po batteries.

- By handling, charging or using a Li-Po Battery you assume all risks associated with lithium batteries.
If at any time the batteries begin to swell or balloon, discontinue use immediately!
- Always store the batteries at room temperature in a dry area to extend the life of the battery. Always transport or temporarily store the battery in a temperature range of 40-120F. Do not store the battery or model in a car or in direct sunlight.
If stored in a hot car, the battery can be damaged or even catch fire.
- Never use a Ni-Mh Charger to charge Li-Po Batteries. Failure to charge the battery with a Li-Po compatible charger may cause fire resulting in personal injury and property damage.
- Never discharge Li-Po Cells below 3V.
- Never leave charging batteries unattended.
- Never charge damaged batteries.

Charging the Flight Battery Warning

- Use a battery charger that is designed to safely charge the Li-Po Battery. Read the charger instructions carefully before use. When charging the battery, make certain the battery is on a heat resistant surface. It is also highly recommended to place the Li-Po Battery inside a fire resistant charging bag readily available at hobby shops or online.

Introduction

The Piper PA-18 Super Cub is a two-seat, single-engine monoplane. It was developed from the Piper PA-11. In close to 40 years of production, over 9,000 were built. Super Cubs are commonly found in roles such as bush flying, banner towing and glider towing.

The FMS 1700mm PA-18 was launched in 2019, and its stable, easy-to-fly and easy-to-operate features have brought full surprises to both new and old pilots. While this trainer has been widely praised, FMS has been constantly asked whether it is possible to reduce the size of the aircraft, including the aircraft itself and the packaging, while maintaining its stability and operating controllability as much as possible, so that it can be picked up like a boarding suitcase.

With the 1300mm PA-18, FMS has answered the above question. The 1300mm PA-18 also adopts a two-section main wing and horizontal stability structure, but at the same time, the fuselage is also two-section, which greatly facilitates players' transportation and carrying. It can be hidden in the corner of a car trunk, ready to be used at any time.

Thanks to its functional flaps, high-lift airfoil, rugged landing gear and oversized pneumatic rubber tires- the 1300mm PA-18 Super Cub has impressive short take-off and landing (STOL) performance, allowing it to operate from just about any terrain.

In addition, the assembly steps of the 1300mm PA-18 are still simple and convenient, and the assembly and disassembly of the entire aircraft can be completed with just a few screws.

For pilots wanting to get the genuine bush-plane experience, the PA-18 Super Cub can be equipped with floats.

The latest 1300mm PA-18 could be a great start to enjoying versatile, fun and exceptionally relaxing flight.

Features:

- Preinstalled ball-linked pushrods for increased precision

- Powerful 3536-850KV motor with 40A ESC provides adequate thrust for any situation
- CNC metal landing gear structure for less-than-perfect landings
- Oversized pneumatic rubber tires for all-terrain operations
- STOL capable (Takes off in less than 3m/10ft)
- Preinstalled navigation and landing lights
- Two-section fuselage
- Two-piece wing and horizontal stabilizer for easy transportation
- High-strength carbon fiber wing spars
- Screw-together assembly
- Large battery bay
- Tough two-blade nylon propellers
- Functional flaps
- Optional floats

Table of contents

Introduction	3
Kit contents	3
Model assembly	4
Battery installation	7
Receiver diagram	8
Preflight check	8
Clevis installation	10
Control horn and servo arm settings	10
Center of gravity(CG)	10
Before flying the model	11
Flying course	11
Troubleshooting	12
Spare parts list content	12
Brushless ESC introduction	13

Kit contents

Before assembly, please inspect the contents of the kit. The photo below details the contents of the kit with labels. If any parts are missing or defective, please identify the name or part number (refer to the spare parts list near the end of the manual) then contact your local shop or email us:
@fmsmodel.com.

Specifications

Wingspan: 1300mm(51.2in)

Overall length: 986mm(38.8in)

Flying weight: ~ 1450g

Motor size: 3536-KV850


Wing load: 48g/dm² (0.096oz/in²)

Wing area: 30dm² (464.7sq.in)

ESC: 40A

Servo: 9g x 6

Recommended battery: 11.1V 2200mAh 25C





Model assembly

Fuselage installation

1. Pass the servo leads through the front fuselage as shown in the figure, and insert channels CH2 and CH4 into the corresponding channels of Reflex.


2. Use the attached screws to fix the front and rear fuselage.

NOTE:The connectors on both side should be attached precisely and firmly.




Landing gear installation

1. With the bottom of the fuselage facing up and the tires facing forward,install the landing gear set to the fuselage.(Fit the hook into the slot as shown.)




2. Secure the landing gear with the included screws and tabs.



Model assembly

3. Install the tension spring as shown.






Main wing installation

1. Slide the tube into the fuselage.
2. Install both wing halves over the wing tube and into the wing slot of the fuselage.




NOTE: Connect CH1, CH6, LED leads to Y harness.

3. Secure the wings on the fuselage using the included screws as shown.





Model assembly

4. Lock up the fasteners of supporting bars on fuselage and main wing slots as shown.
5. Secure the supporting bars on the fuselage using the included screws.
6. Secure the supporting bars on the main wing using the included R clasps.



Horizontal stabilizer installation

1. Slide the horizontal stabilizer spar into the fuselage.
2. Align and install the horizontal stabilizer over the spar and into the horizontal stabilizer slot of the fuselage.




Model assembly

Linkage rod installation


1. Make sure the servos are in the neutral position. Install the linkage rod to elevator control horn as shown.

Note: Please refer to the control horn and servo arm settings in page10.



Propeller installation


1. Install the propeller in the order as shown.



Battery installation


1. Pull back on the latch and remove the battery hatch.
2. Apply the hook tape to the cable end of the battery.
3. Slide the full charged battery into the battery compartment wtih the power supply cable toward the rear end of the plane.

Note: The center of gravity can be adjusted by moving the battery forward or aft. Having the correct center of gravity is critical to achieving proper flight characteristics.



Receiver diagram

The cables from the servo connector board should be connected to your receiver in the order shown. Note that the LEDs can be powered by any spare channel on the receiver. Tuck the wire leads into the recessed cavity towards the rear of the battery hatch.



Preflight check

Important ESC and model information

1. The ESC included with the model has a safe start. If the motor battery is connected to the ESC and the throttle stick is not in the low throttle or off position, the motor will not start until the throttle stick is moved to the low throttle or off position. Once the throttle stick is moved to the low throttle or off position, the motor will emit a series of beeps. Several beeps with the same tune means the ESC has detected the cells of the battery. The count of the beeps equals the cells of the battery. The motor is now armed and will start when the throttle is moved.
2. The motor and ESC come pre-connected and the motor rotation should be correct. If for any reason the motor is rotating in the wrong direction, simply reverse two of the three motor wires to change the direction of rotation.
3. The motor has an optional brake setting. The ESC comes with brake switched off and we recommend that the model be flown with the brake off. However, the brake could be accidentally switched on if the motor battery is connected to the ESC while the throttle stick is set at full throttle. To switch the brake off, move the throttle stick to full throttle and plug in the motor battery. The motor will beep one time. Move the throttle stick to low throttle or the off position. The motor is ready to run and the brake will be switched off.
4. Battery Selection and Installation. We recommend the 11.1V 2200mAh 25C Li-Po battery. If using another battery, the battery must be at least a 11.1V 2200mAh 25C battery. Your battery should be approximately the same capacity, dimension and weight as the 11.1V 2200mAh 25C Li-Po battery to fit the fuselage without changing the center of gravity significantly.

Preflight check


Transmitter and model setup

Before getting started, bind your receiver with your transmitter. Please refer to your transmitter manual for proper operation.

CAUTION: To prevent personal injury, DO NOT install the propeller assembly onto the motor shaft while testing the control surfaces. DO NOT arm the ESC and do not turn on the transmitter until the Transmitter Manual instructs you to do so.

Tips: Make sure all control sticks on your radio are in the neutral position (rudder, elevator, ailerons) and the throttle is in the OFF position. Make sure both ailerons move up and down (travel) the same amount. This model tracks well when the left and right ailerons travel the same amount in response to the control stick.

Move the controls on the transmitter to make sure the aircraft control surface moves correctly. See diagrams right.



Control throws

The suggested control throw setting for the PA-18 super cub are as follows (dual rate setting):


Tips: On the first flight, fly the model in low rate. The first time you use high rates, be sure to fly at low to medium speeds. High rate, as listed, is only for EXTREME maneuvering.

	High Rate	Low Rate
Elevator	18mm up/down	14mm up/down
Aileron	16mm up/down	12mm up/down
Rudder	18mm left/right	14mm left/right

Control horn and servo arm settings

The table shows the factory settings for the control horns and servo arms. Fly the aircraft at the factory settings before making changes.


After flying, you may choose to adjust the linkage positions for the desired control response.



Check the C.G. (Center of gravity)

When balancing your model, adjust the battery as necessary so the model is level or slightly nose down. This is the correct balance point for your model. After the first flights, the CG position can be adjusted for your personal preference.

1. The recommended Center of Gravity (CG) location for your model is (60-70mm) from the leading edge of the main wing (as shown) with the battery pack installed. Mark the location of the CG on top of the wing.
2. When balancing your model, support the plane at the marks made on the bottom of the main wing with your fingers or a commercially available balancing stand. This is the correct balance point for your model. Make sure the model is assembled and ready for flight before balancing.



Before flying the model

Find a suitable flying site

Find a flying site clear of buildings, trees, power lines and other obstructions. Until you know how much area will be required and have mastered flying your plane in confined spaces, choose a site which is at least the size of two to three football fields - a flying field specifically for R/C planes is best. Never fly near people - especially children, who can wander unpredictably.

Perform the range check for your plane

As a precaution, an operational ground range test should be performed before the first flight each time you go out. Performing a range test is a good way to detect problems that could cause loss of control such as low batteries, defective or damaged radio components, or radio interference. This usually requires an assistant and should be done at the actual flying site you will be using.

First turn on the transmitter, then install a fully-charged battery into the fuselage. Connect the battery and install the hatch.

Remember, use care not to bump the throttle stick. Otherwise, the propeller/fan will turn and possibly cause damage or injury.

Note: Please refer to your Transmitter Manual that came with your radio control system to perform a ground range check. If the controls are not working correctly or if anything seems wrong, do not fly the model until you correct the problem. Make certain all the servo wires are securely connected to the receiver and the transmitter batteries have a good connection.

Monitor your flight time

Monitor and limit your flight time using a timer (such as on a wristwatch or in your transmitter if available). When the batteries are getting low you will usually notice a performance drop before the ESC cuts off motor power, so when the plane starts flying slower you should land. Often (but not always) power can be briefly restored after the motor cuts off by holding the throttle stick all the way down for a few seconds. To avoid an unexpected dead-stick landing on your first flight, set your timer to a conservative 4 minutes. When your alarm sounds you should land right away.

Flying course

Take off

While applying power, slowly steer to keep the model straight. The model should accelerate quickly. As the model gains flight speed you will want to climb at a steady and even rate. It will climb out at a nice angle of attack (AOA).

Flying

Always choose a wide-open space for flying your plane. It is ideal for you to fly at a sanctioned flying field. If you are not flying at an approved site always avoid flying near houses, trees, wires and buildings. You should also be careful to avoid flying in areas where there are many people, such as busy parks, schoolyards, or soccer fields. Consult laws and ordinances before choosing a location to fly your aircraft. After takeoff, gain some altitude. Climb to a safe height before trying technical manoeuvres, including high speed passes, inverted flight, loops, and point rolls.

Landing

Land the model when you hear the motor pulsing (LVC) or if you notice a reduction in power. If using a transmitter with a timer, set the timer so you have enough flight time to make several landing approaches.

The model's three point landing gear allows the model to land on hard surfaces. Align model directly into the wind and fly down to the ground. Fly the airplane down to the ground using 1/4-1/3 throttle to keep enough energy for proper flare. Before the model touches down, always fully decrease the throttle to avoid damaging the propeller or other components. The key to a great landing is to manage the power and elevator all the way to the ground and set down lightly on the main landing gear. After a few flights you will find the model can be set down lightly on the mains and you can hold the nose wheel off balancing the model on the mains until it slows and gently settles the nose.

Maintenance

Repairs to the foam should be made with foam safe adhesives such as hot glue, foam safe CA, and 5min epoxy. When parts are not repairable, see the Spare Parts List for ordering by item number.

Always check to make sure all screws on the aircraft are tightened. Pay special attention to make sure the spinner is firmly in place before every flight.

Trouble shooting

Problem	Possible Cause	Solution
Aircraft will not respond to the throttle but responds to other controls.	-ESC is not armed. -Throttle channel is reversed.	-Lower throttle stick and throttle trim to lowest settings. -Reverse throttle channel on transmitter.
Extra propeller noise or extra vibration.	-Damaged spinner, propeller, motor or motor mount. -Loose propeller and spinner parts. -Propellor installed backwards.	-Replace damaged parts. -Tighten parts for propeller adapter, propeller and spinner. -Remove and install propeller correctly.
Reduced flight time or aircraft underpowered.	-Flight battery charge is low. -propeller installed backward. -Flight battery damaged.	-Completely recharge flight battery. -Replace flight battery and follow flight battery instructions.
Control surface does not move, or is slow to respond to control inputs.	-Control surface, control horn, linkage or servo damage. -Wire damaged or connections loose.	-Replace or repair damaged parts and adjust controls. -Do a check of connections for loose wiring.
Controls reversed.	Channels are reversed in the transmitter.	Do the control direction test and adjust controls for aircraft and transmitter.
-Motor loses power -Motor power pulses then motor loses power.	-Damage to motor, or battery. -Loss of power to aircraft. -ESC uses default soft Low Voltage Cutoff(LVC).	-Do a check of batteries, transmitter, receiver, ESC, motor and wiring for damage(replace as needed). -Land aircraft immediately and recharge flight battery.
LED on receiver flashes slowly.	Power loss to receiver.	-Check connection from ESC to receiver. -Check servos for damage. -Check linkages for binding.

Spare parts list content

FMSTD101	Front Fuselage		FMSTD116	Screw Set
FMSTD102	Rear Fuselage		FMSPROP021	Propeller
FMSTD103	Main Wing Set		FMSDZ007	Motor Shaft
FMSTD104	Horizontal Stabilizer		FMSDJ009	Motor Mount
FMSTD105	Battery Hatch		FMSBM045	Motor Board
FMSTD106	Wheel Set		PRKV850	Brushless Motor
FMSTD107	Front Landing Gear Set		PRESC001	40A ESC
FMSTD108	Supporting Bar Set		FMS9GDP	9g Digital Gear Servo Positive
FMSTD109	Cowl		FMSCHR01	Charger
FMSTD110	Spinner		PE3S2200/25C	Battery 11.1V 2200mAh 25C
FMSTD111	Pipe			
FMSTD112	LED			
FMSTD113	Lamp Cover			
FMSTD114	Sticker			
FMSTD115	Linkage Rod			

Visit our website: www.fmsmodel.com to see photo of this product. Enter the key word "ESC" in the search bar for the stock ESC instruction manual.

Brushless ESC Introduction

Important warnings

- ZTW is not responsible for your use of this product, or any damage or injuries you may cause or sustain as a result of its usage.
- Always place safety as priority when you use the product.
- An electric motor that is connected in combination with a battery and/or ESC may start unexpectedly and cause serious damage and so should always be used with care and respect.
- We recommend you always remove the propeller when working on a model with the power source connected.
- Follow and observe all local laws and by-laws relating to model flying when flying RC planes.
- Never fly over others or near crowds.

Key features

1. Utilizes powerful next generation MOSFET with a low thermal signature, high peak current threshold and reliability.
2. Features high performance 32bit microprocessor as standard. Stronger computing ability and faster processing rates.
3. Super smooth start up and throttle throughout the power range.
4. Higher driving efficiency and more energy-saving.
5. Adjustable SBEC output voltage, 5V/6V. (40A/50A/60A/80A/100A have SBEC adjustable)
6. Multiple protection protocols: start-up, over-heat, low-voltage cutoff, signal loss, phase loss etc.
7. Supports wide range of high RPM type motors commonly found in today's market.
8. Fully programmable via optional ZTW mobile app or ZTW LCD programming card.


Specification

Type	PN#Model	Cont./Burst Current(A)	Battery cell NiXXLipo	Weight (g)	BEC Output	Size(mm) L*W*H	User Program
Beatles 20A SBEC G2	3020211	20A/30A	5-12NC/2-4Lipo	25	5.5V/4A	60*25*10	Yes
Beatles 30A SBEC G2	3030211	30A/40A	5-12NC/2-4Lipo	25	5.5V/4A	60*25*10	Yes
Beatles 40A SBEC G2	3040211	40A/55A	5-12NC/2-4Lipo	37	5V/6V 4A	68*25*10	Yes
Beatles 50A SBEC G2	3050211	50A/65A	5-12NC/2-4Lipo	37	5V/6V 4A	68*25*10	Yes
Beatles 60A SBEC G2	3060211	60A/80A	5-18NC/2-6Lipo	50	5V/6V 8A	70*34*10	Yes
Beatles 80A SBEC G2	3080211	80A/100A	5-18NC/2-6Lipo	75	5V/6V 8A	90*37*10	Yes
Beatles 100A SBEC G2	30100211	100A/120A	5-18NC/2-6Lipo	80	5V/6V 8A	90*37*10	Yes

Wires Connection:

The speed controller can be connected to the motor by soldering directly or with high quality connectors. Always use new connectors, which should be soldered carefully to the cables and insulated with heat shrink tube. The maximum length of the battery pack wires shall be within 6 inches.


- Solder controller to the motor wires.
- Solder appropriate connectors to the battery wires.
- Insulate all solder connectors with heat shrink tubes.
- Plug the "JR" connector into the receiver throttle channel.
- Controller Red and Black wires connects to battery pack Red and Black wires respectively.




Brushless ESC Introduction

Throttle calibration

(Important: Please make the throttle calibration for the first time using ESC!!!)



Normal startup procedure



Programming items(the option written in bold font is the default setting)

1. SMR Function: **OFF/ON**

This function supports switching the motor rotation to decelerate when the airplane landing to the ground. The factory default is OFF, the 1Pin signal wire is completely invalid at this time. If you need to turn it on, using Phone App or transmitter to program it “ON”, plug the 3Pin signal wire into the throttle channel, and plug the 1Pin signal wire into any 2-stage switch channel of the receiver, then turn on the transmitter 2-stage switch. The SMR function is turned on now, you can change the forward and reverse directions of the motor by flipping the 2-stage switch of the transmitter.

Warning: This function can only be effective when the throttle is below 50%, and it is only allowed to be used when the airplane is landing on the ground, otherwise it may cause the ESC to burn!

2. Brake Type: OFF/Soft/Mid/Hard

3. Timing: Auto/Low/Mid/High(5°/15°/25°)

4. Motor Rotation: CW/CCW

5. SR function: ON/OFF

The synchronous rectification function makes ESC with higher driving efficiency and more energy-saving.

6. Battery cells: Auto/2S/3S/4S/5S/6S

7. Low Voltage Cutoff Threshold: OFF/NIMH50%/NIMH60%/3.0V/3.2V/3.4V/3.6V

For example: using 3 lithium batteries and setting 3.0V as the low voltage cutoff value, then the low voltage protection threshold is: $3 \times 3.0 = 9.0V$

8. Low Voltage Cutoff Type: Reduce Power/Cut Off Power

Reduced power: When the voltage drops to the set low-voltage protection threshold, the ESC will reduce power to 70%.

Brushless ESC Introduction

Cut Off power: When the voltage drops to the set low-voltage protection threshold, the ESC will cut off the power immediately.
9.40A\50A\60A\80A\100A ESCs have adjustable SBEC 5V/6V, the default set is 5.0V.

10. Acceleration: Normal/Soft

Entering the programming mode

1. Turn on the transmitter, move the throttle stick to the top position.
2. Connect the battery pack to ESC.
3. Wait for 2 seconds, the motor will emit special tone like “ beep-beep beep”
4. Wait for another 3 seconds, the motor will emit special tone like “123”, which means program mode entered.

Programmable items

After entering program mode, you will hear 11 tones in a loop with the following sequence.

Tones	Programmable items	
1). “beep”	SMR Function	(1 short tone)
2). “beep.beep”	Brake Type	(2 short tone)
3). “beep.beep.beep”	Motor Timing	(3 short tone)
4). “beep.beep.beep.beep”	Motor Rotation	(4 short tone)
5). “beep- -”	SR Function	(1 long tone)
6). “beep- -.beep”	Battery cells	(1 long 1short)
7). “beep- -.beep.beep”	Low Voltage Cutoff Threshold	(1 long 2 short)
8). “beep- -.beep.beep.beep”	Low Voltage Cutoff Type	(1 long 3 short)
9). “beep- -.beep.beep.beep.beep”	BEC Voltage	(1 long 4 short)
10).“beep- -beep- -”	Acceleration	(2 long tone)
11).“beep- -beep- -.beep”	Restore Factory Setup Defaults	(2 long 1 short)

Note: 1 long “beep- -” = 5 short “beep”

Set item value

Moving the throttle stick to the bottom position within 2 seconds after one kind of following tones, this item will be selected. After the programmable item selected, then you will hear several tones in loop as follows on each programmable item, set the value matching to a tone by moving throttle stick to top position when you hear the tone, then the motor will emit special tone like “123”, means this value is set and saved.

For example: If you want to set the motor rotation, when you hear four short tones of “Beep”, moving the throttle stick to the bottom position within 2 seconds, means you enter the motor rotation menu. One short tone of “Beep” is forward direction(CW), two short tones of “Beep” is reverse direction(CCW). If you want to set to reverse direction(CCW), moving the throttle stick to the top position when you hear the two short tones of “Beep”, then you will hear a special confirmation tone like “123”, which means the “CCW” is set and saved.

Keeping the throttle stick at top, you will go back to programming mode and you can select other items; or moving the stick to bottom within 2 seconds will exit program mode directly).

Brushless ESC Introduction

Programming tone reference table

Items \ Tones	“beep”	“beep.beep”	“beep.beep .beep”	“beep.beep .beep.beep”	“beep- -”	“beep- - beep”	“beep- - beep.beep”
Items	1short tone	2short tone	3short tone	4short tone	1long	1long 1short	1long 2short
SMR Function	*OFF	ON					
Brake Type	*OFF	Soft Brake	Mid Brake	Mid Brake			
Motor Timing	*Auto	Low	Mid	Mid			
Motor Rotation	*CW	CCW					
SR Function	ON	*OFF					
Battery Cells	*Auto	2S	3S	4S	5S	6S	
Low voltage Cutoff Threshold	OFF	NIMH50%	NIMH60%	*3.0V	3.2V	3.4V	3.6V
Low Voltage Cutoff Type	*Reduce Power	Cut off Power					
SMR Function	*5V	6V					
Brake Type	*Normal	Soft					
Restore Factory Default Sets				Restore			

Note: “*” value means default settings.

Protection function

- Start-up protection: If the motor fails to start normally within 2 seconds after pushing the throttle to start, the ESC will cut off the output power, and you need to make the throttle calibration again, then ESC can be restarted. Possible reasons: disconnection or poor connection between ESC and motor, the propeller or motor is blocked by other objects, the gearbox is damaged, etc.)
- Over-heat protection: When the temperature of the ESC is over about 110°C, the ESC will automatically reduce the output power for protection, but will not fully shut down the power, reduce it to 70% of the full power at most to ensure the motor has enough power to avoid crashes.
- Throttle signal loss protection: The ESC will reduce the output power if throttle signal is lost for 1 second, will cut off output to the motor if the throttle signal is lost over 2 seconds. If the throttle signal recovers during power down, the ESC will immediately resume throttle control. In this way, the ESC will not protect when the signal loss less than 2 seconds, only when the signal lost is over 2 seconds or longer time. And the ESC will reduce the output power gradually instead of cutting off it immediately, so the player has certain amount of time to save the plane, taking into account safety and practicality.
- Over load protection: The ESC will cut off power or restart automatically when the load increased a lot suddenly, possible reason is the motor blocked.

Brushless ESC Introduction

Trouble shooting

Trouble	Possible Reason	Action
After powering up, ESC emits the sound of battery cells, but motor can't run.	ESC doesn't set throttle range.	Set throttle range again.
After powering up, motor doesn't run and doesn't emit any sound.	1.Bad connection between ESC and battery. 2.Bad soldering cause bad contact. 3.Low voltage of the battery. 4.Quality problem of ESC.	1.Clean the connectors or replace them, check the connection polarity. 2.Solder the wires again. 3.Check battery pack, use full-charged battery. 4.Change ESC.
Motor does n't work and no audible tone emitted after connecting the battery. Servos are not working either.	1. Poor/loose Connection between battery Pack and ESC. 2. No power. 3. Poor soldered connections. 4. Wrong battery cable polarity. 5. ESC throttle cable connected to receiver in the reverse polarity.	Check all the connections make sure you are doing it right.
Motor does not work but servos do.	1.Poor/loose connection between ESC and motor. 2. Burnt motor coils. 3. The battery pack voltage exceeds the acceptable range. 4. Throttle stick is not at the lowest position. 5. The ESC throttle calibration has not set up.	1. Check all the connections make sure you are doing it right. 2. Change a new motor. 3. Solder the wires again. 4. Check the battery pack, use full-charged battery. 5. Set throttle range again.
When the ESC is powered on, the motor does not work and an alarm sound (continuously beeping) will sound.	The throttle stick is not in the bottom position after power on.	Move the throttle stick to the bottom position.
Motor runs in reverse rotation.	Wrong cables polarity between the ESC and the motor.	Swap any two of the three cable connections between the ESC and the Motor or access the Motor Rotation function via the ESC programming mode and change the pre-set parameters.
Motor stops running in flight.	Lost throttle signal.	Check proper operation of the radio equipment. Check the placement of the ESC and the Receiver and check the route of the receiver's aerial and ESC.

Warnhinweise



WARNUNG: Lesen Sie die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich vor der Inbetriebnahme mit den Funktionen des Produkts vertraut zu machen.

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß bedient wird, kann dies zu Schäden am Produkt oder persönlichem Eigentum führen und schwere Verletzungen verursachen.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Es muss mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand betrieben werden. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Produkt oder anderen Sachwerten führen. Dieses Produkt ist nicht für den Betrieb durch Kinder ohne direkte Aufsicht von Erwachsenen vorgesehen.

Diese Anleitung enthält Hinweise zu Sicherheit und Wartung. Es ist wichtig, dass vor der Verwendung alle Anweisungen und Warnungen in der Anleitung gelesen und befolgt werden, um Schäden oder schwere Verletzungen zu vermeiden.

Sicherheitsvorkehrungen

Als Benutzer dieses Produkts sind Sie allein dafür verantwortlich dieses Produkt so zu betreiben, dass weder Sie selbst noch andere gefährdet oder Schäden am Produkt oder Eigentum anderer verursacht werden.

Dieses Modell wird von einem Funksignal gesteuert, das von vielen Quellen außerhalb Ihrer Kontrolle gestört werden kann. Solche Störungen können zu einem vorübergehenden Kontrollverlust führen. Daher sollte immer einen Sicherheitsabstand zu Personen und Gebäuden eingehalten werden.

Altersempfehlung: Nicht für Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug.

- Betreiben Sie Ihr Modell niemals mit leeren Senderbatterien.
- Betreiben Sie Ihr Modell immer in einem offenen Bereich, abseits von Gebäuden, Verkehr oder Personen.
- Befolgen Sie die gesetzlichen Regelungen Ihres Landes zum Betrieb von ferngesteuerten Modellflugzeugen.
- Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen und Warnungen für dieses und alle unterstützenden Geräte, die Sie verwenden (Ladegeräte, wiederaufladbare Akkus usw.).
- Bewahren Sie alle Chemikalien, Kleinteile und elektrischen Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Feuchtigkeit verursacht Schäden an der Elektronik. Vermeiden Sie, dass die Produkte Wasser ausgesetzt werden, die nicht speziell für diesen Zweck entworfen und geschützt sind.
- Nehmen Sie Teile des Produkts niemals in den Mund, da dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.

Hinweise zu LiPo-Akkus

VORSICHT: Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers zur sicheren Verwendung und Entsorgung von Batterien. Durch falsche Handhabung von Li-Po-Batterien können Feuer, Sachschäden oder schwere Verletzungen verursacht werden.

- Seien Sie sich über alle Risiken klar, die mit dem Umgang von Lithium Polymer (LiPo) Akkus verbunden sind. Wenn die Akkus zu irgendeinem Zeitpunkt anschwellen oder aufblähen, verwenden Sie diese auf keinen Fall mehr!
- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern sollten dieser bei Zimmertemperatur in einem trockenen Bereich gelagert werden. Bewahren Sie den Akku oder das Modell nicht in einem Auto oder in direktem Sonnenlicht auf. Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum zu hohen Temperaturen ausgesetzt wird kann dieser beschädigt werden oder sogar Feuer fangen.
- Verwenden Sie niemals ein NiMh-Ladegerät, um Li-Po-Akkus aufzuladen. Wenn der Akku nicht mit einem Li-Po-kompatiblen Ladegerät geladen wird, kann dies zu einem Brand führen, der zu Personen- und Sachschäden führen kann.
- Niemals Li-Po Zellen unter 3V entladen.
- Lassen Sie Akkus beim Laden niemals unbeaufsichtigt.
- Laden Sie niemals beschädigte Akkus auf.
- Aufladen des LiPo-Akkus: Verwenden Sie ein Ladegerät, das die Li-Po-Batterie sicher aufladen kann. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen des Ladegeräts sorgfältig durch. Achten Sie beim Laden des Akkus darauf, dass sich der Akku auf einer hitzebeständigen Oberfläche befindet. Es wird auch dringend empfohlen, den Li-Po Akku in einem feuerbeständigen LiPo-Koffer zu laden. LiPo Koffer finden Sie bei Ihrem Fachhändler oder im Internet.

Einleitung

Die Piper PA-18 Super Cub ist ein zweisitziges, einmotoriges Flugzeug. Sie wurde aus der Piper PA-11 entwickelt. In fast 40 Jahren Produktionszeit wurden über 9.000 Exemplare gebaut. Super Cubs werden häufig für Buschflug, Bannerschlepp und Segelflugzeugschlepp eingesetzt.

Die FMS 1700mm PA-18 wurde 2019 auf den Markt gebracht und viele Piloten begeistert. FMS wurde daraufhin immer wieder gefragt, ob es möglich sei, das Modell so weit wie möglich zu verkleinern, so dass es wie ein Koffer mitgenommen werden kann.

Mit der 1300mm PA-18 hat FMS eine Antwort auf diese Frage gefunden. Die 1300-mm-PA-18 verfügt über eine zweiteilige Fläche, ein zweigeteiltes Höhenruder und auch einen zweiteiligen Rumpf um den Transport zu erleichtern.

Dank der funktionellen Klappen, des robusten Fahrwerks und den überdimensionalen Gummiluftreifen verfügt die 1300 mm große PA-18 Super Cub eine beeindruckende STOL-Leistung (Short Take-Off and Landing), die es ihr ermöglichen, auf nahezu jedem Terrain zu operieren.

Darüber hinaus sind die Montageschritte der 1300mm PA-18 immer noch einfach und bequem, und die Montage und Demontage des gesamten Flugzeugs kann mit nur wenigen Schrauben durchgeführt werden.

Für Piloten, die ein echtes Buschflugzeug-Erlebnis haben wollen, kann die PA-18 Super Cub auch mit optionalen Schwimmern ausgestattet werden.

Merkmale:

- Vorinstallierte kugelgelagerte Schubstangen für erhöhte Präzision
- Leistungsstarker 3536-850KV Motor mit 40A ESC sorgt für ausreichenden Schubkraft für jede Situation

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie vor der Endmontage ob alle Teile des Modells enthalten sind. Das folgende Bild zeigt den Inhalt des Kits. Sollten Teile fehlen notieren Sie sich bitte den Namen und die Teilenummer (siehe Ersatzteilliste am Ende dieser Bauanleitung) und kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler oder senden Sie uns eine E-Mail an info@d-power-modellbau.com.

Technische Daten

Spannweite: 1300mm(51.2in)

Gesamtlänge: 986mm(38.8in)

Fluggewicht: ~ 1450g

Motor: 3536-KV850

Flächenbelastung: 48g/dm² (0.096oz/in²)

Flächeninhalt: 30dm² (464.7sq.in)

Regler: 40A


Servo: 9g x 6

Empfohlener Akku: 11.1V 2200mAh 25C

- CNC-Metallfahrwerk für nicht ganz so perfekte Landungen
- Überdimensionierte Gummiluftreifen für den Einsatz in jedem Gelände
- STOL-fähig (hebt in weniger als 3m/10ft ab)
- Vorinstallierte Navigations- und Landescheinwerfer
- Zweiteiliger Rumpf
- Zweiteiliger Flügel und Höhenleitwerk für einfachen Transport
- Flügelholme aus hochfester Kohlefaser
- Großer Akkuschacht
- Robuste ZweiBlatt-Nylon-Propeller
- Funktionelle Klappen
- Optionale Schwimmer

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	19
Lieferumfang	19
Montage des Modells	20
Einsetzen des Akkus	23
Anschluss an den Empfänger	24
Flugvorbereitungen	24
Ruderhorn- und Servoarmeinstellung	26
Einstellen des Schwerpunkts	26
Vor dem Erstflug	27
Fluggrundlagen	27
Problemlösungen	28
Ersatzteile	28





Montage des Modells

Zusammenbau des Rumpfes


1. Führen Sie die Servokabel wie in der Abbildung gezeigt durch den vorderen Rumpf, und schließen Sie die Kanäle CH2 und CH4 an die entsprechenden Kanäle des Reflex an.
2. Verwenden Sie die beiliegenden Schrauben zur Befestigung des Rumpfhinterteil.

HINWEIS: Die Anschlüsse auf beiden Seiten müssen präzise und fest angebracht werden.




Einbau des Fahrwerks

1. Montieren Sie das Fahrwerk an der Rumpfunterseite wie abgebildet.




2. Befestigen Sie das Fahrwerk mit den beiliegenden Schrauben und Laschen.



Montage des Modells

3. Bringen Sie die Zugfeder wie abgebildet an.






Einbau des Hauptflügels

1. Schieben Sie das Rohr in den Rumpf.

2. Scheiben Sie beide Flügelhälften auf das Rohr bis ganz an den Rumpf.

HINWEIS: Die Leitungen CH1, CH6 und LED an den Y-Kabelbaum anschließen.

3. Die Flügelhälften mit den mitgelieferten Schrauben am Rumpf wie abgebildet befestigen.






Montage des Modells

4. Verbinden Sie die Flügelstreben wie abgebildet mit dem Rumpf und der Tragfläche an den dafür vorgesehenen Punkten.

5. Befestigen Sie nun die Flächenstreben am Rumpf mit den mitgelieferten Schrauben.



6. Sichern Sie die Flächenstreben an der Haupttragfläche mit den mitgelieferten R-Klammern.



Einbau des Höhenleitwerks

1. Schieben Sie den Holm des Höhenleitwerks in den Rumpf.

2. Richten Sie das Höhenleitwerk über dem Holm aus und setzen Sie es in den Höhenleitwerksschlitz des Rumpfes ein.




Montage des Modells

Einbau des Gestänges


1. Vergewissern Sie sich, dass sich die Servos in der neutralen Position befinden. Installieren Sie die Anlenkungsstange wie abgebildet am Ruderhorn des Höhenruders.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Einstellungen des Ruderhorns und des Servoarms auf Seite 26.



Montage des Propellers


1. Befestigen Sie den Propeller wie abgebildet.



Einsetzen des Akkus

1. Nehmen Sie die Haube ab.
2. Befestigen Sie den Akku mit dem Klettband.
3. Schieben Sie den geladenen Akku mit den Kabeln nach hinten in bis ganz nach vorne im Akkufach.

Hinweis: Der Schwerpunkt des Modells kann durch verschieben des Akkus verändert werden. Der korrekte Schwerpunkt hat Auswirkungen auf die Flugperformance.



Anschluss an den Empfänger

Verbinden Sie die Servokabel entsprechend der Tabelle mit Ihrem Empfänger.

Récepteur	
Querruder	1
Höhenruder	2
Gas / Motor	3
Seitenruder	4
Fahrwerk	5
Landeklappen	6

Voie-1	— Querruder
Voie-2	— Höhenruder
Voie-3	— Gas / Motor
Voie-4	— Seitenruder
Voie-5	— Fahrwerk
Voie-6	— Landeklappen

Flugvorbereitungen

Wichtige Informationen zum Regler

- Der eingebaute Regler ist mit einer Sicherheitsschaltung versehen. Sollte der Akku angeschlossen sein und der Gashebel nicht auf niedrig / Motor aus stehen, wird der Motor nicht starten. Wird der Gashebel ganz nach unten bewegt erzeugt der Regler eine Tonserie. Töne in der gleichen Höhe geben die Anzahl der Zellen an die der Regler gezählt hat. Diese ist gleich mit der Zellenanzahl des Akkus. Der Regler ist jetzt scharf geschaltet und startet den Motor wenn der Gashebel bewegt wird.
- Motor und Regler sind bereits verkabelt und auch die Drehrichtung des Motors sollte korrekt sein. Sollte der Motor in die falsche Richtung drehen, tauschen Sie zwei der drei Motoranschlusskabel um die Richtung wieder zu ändern.
- Der Regler ist mit einer optionalen Bremse ausgestattet. Wir empfehlen das Modell mit der deaktivierten Bremse zu fliegen. Es ist möglich die Bremse versehentlich zu aktivieren wenn der Akku mit dem Regler verbunden wird und der Gashebel auf Vollgas steht. Um die Bremse wieder auszuschalten gehen Sie mit dem Gashebel wieder auf Vollgas und verbinden den Akku. Vom Motor ertönt ein Piepton. Bewegen Sie den Gashebel auf Leerlauf oder Motor aus. Der Motor ist dann betriebsbereit und die Bremse ausgeschaltet.
- Akkuauswahl und Einbau:
Wir empfehlen einen Lipo Akku mit 11.1V 2200mAh 25C. Sollten Sie einen anderen Akku verwenden muß dieser mindestens die gleichen Spezifikationen in Leistung und Abmessung aufweisen.damit der Schwerpunkt nicht wesentlich geändert wird.

Flugvorbereitungen


Testen der Steuerfunktionen

Bevor Sie mit diesem Schritt beginnen, binden Sie bitte der Anleitung ihres Senders entsprechend den Empfänger mit dem Sender.

ACHTUNG: Um mögliche Verletzungen zu vermeiden darf der Propeller bei dem Testen der Ruder NICHT auf der Welle montiert sein. Armieren Sie den Regler NICHT und schalten auch nicht den Sender ein bevor es in der Anleitung des Senders vorgeben wird.

TIPP: Stellen Sie sicher, dass alle Steuerhebel auf dem Sender auf der neutralen Position sind und der Gashebel auf Motor aus.

Stellen Sie sicher, dass beide Querruder den gleichen Weg im Verhältnis zum Steuernüppelausschlag ausschlagen. Bewegen Sie die Steuerhebel des Senders um sicher zu stellen, dass sich die Ruder korrekt bewegen. Sehen Sie dazu die Abbildungen unten. Sollten die Ruder in die falsche Richtung arbeiten reversieren Sie die Funktion. Lesen Sie dazu bitte in der Anleitung des Senders nach.



Ruderausschläge

Die empfohlenen Ruderausschlag-Einstellungen sind (Dual Rate):

Tipp: Fliegen Sie das Modell beim ersten Flug mit "normalen Ausschlägen". Wenn Sie zum ersten Mal "maximale Ausschläge" verwenden, sollten Sie bei niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten fliegen.

	maximale Ausschläge	normale Ausschläge
Höhenruder	18mm oben / unten	14mm oben / unten
Querruder	16mm oben / unten	12mm oben / unten
Seitenruder	18mm links / rechts	14mm links / rechts

Ruderhorn- und Servoarm-Einstellungen

Die Tabelle zeigt die Werkseinstellungen für die Ruderhörner und Servoarme. Fliegen Sie das Flugzeug mit den Werkseinstellungen, bevor Sie Änderungen vornehmen.

Nach dem Flug können Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.


	Ruderhorn	Servoarm	
Höhenruder			Mehr Ruderausschlag
Seitenruder			Weniger Ruderausschlag
Quer-ruder			
Landeklappen			

Einstellen des Schwerpunkts

Setzen Sie zum Ausbalancieren des Schwerpunktes den Antriebsakkumulator ein. Richten Sie den Akku so aus, dass das Modell gerade oder mit der Nase leicht nach unten zeigt. Nach den ersten Flügen können Sie dann den Schwerpunkt nach ihren persönlichen Vorlieben einrichten.

1. Der empfohlene Schwerpunkt für das Modell befindet sich mit eingesetztem Akku 60-70mm von der Tragflächenvorderkante nach hinten gemessen. Markieren Sie den Schwerpunkt auf der Tragflächenoberseite.

2. Balancieren Sie das Modell auf einer Schwerpunktwaage aus. Bitte beachten Sie dass das Modell dabei flugfertig ausgerüstet sein muss.



Vor dem Erstflug

Finden Sie einen geeigneten Flugplatz

Finden Sie einen Flugplatz frei von Gebäuden, Bäumen, Stromleitungen und anderen Hindernissen. Bis Sie wissen, wie viel Fläche Sie zum fliegen brauchen, wählen Sie einen Platz der mindestens die Größe von 2 bis 3 Fussballfeldern hat. Wählen Sie am besten einen RC Flugplatz eines Modellflugvereins. Fliegen Sie dabei niemals in der Nähe von Menschen - besonders von Kindern, die unvorhersehbar handeln könnten.

Führen Sie einen Reichweitentest für Ihr Modell durch

Als Vorsichtsmaßnahme sollte vor jedem Flug ein Reichweitentest durchgeführt werden, um Probleme zu erkennen, die zu einem Verlust der Kontrolle führen könnten (z.B. schwache Batterien, defekte oder beschädigte Fernsteuerungskomponenten, Funkstörungen). Dies erfordert einen Kollegen oder Assistenten.

Schalten Sie zuerst den Sender ein und schließen Sie einen vollgeladenen Akku im Modell an. Achten Sie darauf dass sich der Gasknöppel in Neutralstellung befindet. Andernfalls könnten Propeller oder Lüfter Schäden oder Verletzungen verursachen.

Hinweis: Lesen Sie zum Reichweitentest auch die Bedienungsanleitung Ihrer Fernsteuerung.

Überwachen Sie Ihre Flugzeit

Überwachen oder Begrenzen Sie Ihre Flugzeit mit einem Timer (z.B. auf einer Armbanduhr, einem Smartphone oder auf Ihrem Sender, falls verfügbar).

Wenn der Akku während des Fluges fast leer ist bemerken Sie normalerweise einen Leistungsabfall, bevor der Regler die Motorleistung unterbricht. Wenn das Modell langsamer wird sollten Sie also landen.

Stellen Sie Ihren Timer auf 4 Minuten ein um einen unerwartete Leistungsabfall zu vermeiden. Wenn der Alarm des Timers ertönt sollten Sie landen.

Fluggrundlagen

Starten

Beschleunigen Sie das Modell vorsichtig und steuern Sie es langsam um es gerade zu halten. Erhöhen Sie die Beschleunigung und halten Sie eine gleichmäßige Geschwindigkeit um das Modell in einem schönen Anstellwinkel in die Luft steigen zu lassen.

Fliegen

Wählen Sie immer einen weiten und offenen Platz um das Modell zu fliegen. Besuchen Sie einen RC Flugplatz eines Modellflugvereins. Fliegen Sie auf keinen Fall an Orten, an denen der Betrieb eines ferngesteuerten Flugzeugs nicht zulässig ist (Flughäfen, Naturschutzgebiete, Siedlungen, ...). Nach dem Start bringen Sie Ihr Modell auf eine sichere Flughöhe, bevor Sie Flugmanöver wie Rollen, Loopings oder ähnliches ausprobieren.

Landen

Landen Sie das Modell, sobald Sie eine Leistungsreduzierung bemerken oder Ihr eingestellter Timer ertönt. Stellen Sie Ihren Timer so ein, dass Ihnen genug Flugzeit bleibt, um mehrere Landeanflüge zu haben. Ist das Modell mit einem Fahrwerk ausgestattet können Sie auf harten Pisten landen. Richten Sie das Modell direkt gegen den Wind aus und setzen Sie mit 1/4 bis 1/3 Gas zur Landung an. Bevor das Modell aufsetzt sollte der Gasknöppel in der 0-Stellung stehen um Schäden am Propeller oder anderen Komponenten zu vermeiden.

Instandhaltung

Reparaturen am Schaummodell sollten mit schaumsicheren Klebstoffen wie Heißkleber, Sekundenkleber speziell für Schaumstoff oder 5.min Epoxy erfolgen.

Wenn Teile nicht reparierbar sind finden Sie am Ende dieser Anleitung die Ersatzteilliste mit allen Bestellnummern.

Überprüfen Sie vor und nach jedem Flug ob alle Schrauben am Modell festgezogen sind. Achten Sie insbesondere darauf, dass Spinner und Luftschaube vor jedem Flug fest sitzen und frei drehen.

Problemlösungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Modell nimmt kein Gas an, andere Steuerungsbefehle funktionieren aber	-Regler reagiert nicht -Gaskanal ist umgekehrt	-Gasknöppel ist nicht ganz unten oder Trimmung zu hoch -Gaskanal am Sender umkehren
Ungewöhnliche Propellergeräusche oder Vibrationen	-Spinner, Propeller, Motor oder Motorhalterung defekt -Spinner oder Propeller lose -Propeller falsch herum montiert	-Defekte Teile austauschen -Lose Teile befestigen -Propeller richtig montieren
Zu kurze Flugdauer oder Antrieb ist nicht kraftvoll genug	- Flugakku ist zu leer - Propeller falsch herum montiert - Flugakku defekt	- Vollständiges Aufladen des Flugakkus - Flugakku ersetzen
Ruder bewegen sich nicht oder reagieren nur langsam auf Steuerbefehle	- Ruder, Ruderhörner, Anlenkung oder Servo beschädigt - Kabel beschädigt oder Servosstecker lose	- Austauschen oder Reparieren der defekten Teile - Kabel und Stecker überprüfen
Ruder schlagen in die falsche Richtung aus	Kanäle auf dem Sender sind umgekehrt	Testen der Servogeinstellungen und Konfiguration der Kanäle am Sender
- Motor verliert Leistung	- Motor oder Akku defekt - Stromzufuhr unterbrochen	- Akku, Empfänger, Regler, Motor und Verkabelung überprüfen (austauschen bei Defekt) - Modell unverzüglich landen und überprüfen
LED am Empfänger blinkt langsam	Empfänger hat keinen Strom	- Überprüfen der Verbindung zwischen Regler und Empfänger. - Servos auf Defekt überprüfen. - Überprüfen ob der Empfänger korrekt mit dem Sender gebunden ist

Ersatzteilliste

FMSTD101	Vorderer Rumpf		FMSTD116	Schraubensatz
FMSTD102	Hinterer Rumpf		FMSPROP021	Propeller
FMSTD103	Hauptflügelsatz		FMSDZ007	Motorwelle
FMSTD104	Höhenleitwerk		FMSDJ009	Motorhalterung
FMSTD105	Batterieklappe		FMSBM045	Motorplatine
FMSTD106	Radsatz		PRKV850	Brushless Motor
FMSTD107	Hauptfahrwerk		PRESC001	40A ESC
FMSTD108	Tragestangensatz		FMS9GDP	9g Digitales Getriebe Servo Positiv
FMSTD109	Motorhaube		FMSCHR01	Ladegerät
FMSTD110	Spinner		PE3S2200/25C	Akku 11.1V 2200mAh 25C
FMSTD111	Rohr			
FMSTD112	LED			
FMSTD113	Lampenabdeckung			
FMSTD114	Aufkleber			
FMSTD115	Gestänge			

Besuchen Sie unsere Webseite um Fotos der Ersatzteile zu sehen: www.d-power-modellbau.com

ATTENTION



ATTENTION : Lisez intégralement ce manuel d'utilisation pour vous familiariser avec les caractéristiques de ce produit avant de l'utiliser. Ne pas utiliser correctement ce produit peut entraîner des dommages au produit, aux biens matériels et causer des blessures graves.

Il s'agit d'un produit de loisir technique, sophistiqué, et non d'un jouet. Il doit être utilisé avec précaution et bon sens, et requiert quelques connaissances de base en mécanique. Ne pas utiliser ce produit en sécurité et de manière responsable peut entraîner des blessures ou des dégâts au produit et envers des tiers. Ce produit n'est pas prévu pour une utilisation par des enfants sans la surveillance directe par un adulte.

Ce manuel contient des instructions concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien. Il est essentiel de lire et de suivre toutes les instructions et de respecter les avertissements de ce manuel avant de monter, de régler ou d'utiliser le produit, de façon à l'exploiter correctement et éviter les dégâts ou blessures graves.

Consignes de sécurité et avertissements

En tant qu'utilisateur de ce produit, vous êtes seul responsable de son utilisation, de manière à ne pas vous mettre en danger, et à ne pas mettre les autres en danger, et à ne pas endommager ce produit ou causer de dégâts à des tiers. Ce modèle est piloté par un signal radio qui peut être soumis à des interférences provenant de sources variées que vous ne contrôlez pas. Ces interférences peuvent causer une perte momentanée de contrôle, aussi est-il prudent de toujours garder une distance de sécurité dans toutes les directions, autour de votre modèle, cette marge vous aidant à éviter les collisions ou les blessures.

Âge recommandé : Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 14 ans. Ce n'est pas un jouet.

- N'utilisez jamais votre modèle avec des piles faibles dans l'émetteur.
- Utilisez toujours votre modèle dans un espace vaste, sans véhicules, sans circulation et sans personnes.
- N'utilisez pas le modèle dans les rues, où vous pourriez occasionner des blessures ou des dégâts.
- N'utilisez jamais le modèle pour quelque raison que ce soit dans la rue ou dans des zones peuplées.
- Suivez soigneusement les instructions et les conseils de ce manuel et ceux des équipements optionnels (chargeurs, accus rechargeables, etc.).
- Tenez tous les produits chimiques, les petites pièces et tout composant électrique hors de portée des enfants.
- L'humidité peut causer des dégâts à l'électronique. Evitez d'exposer à l'eau les équipements non conçus spécialement à cet effet et spécialement protégés.
- Ne léchez pas, et ne placez aucune partie du modèle dans votre bouche, car cela peut entraîner des blessures graves et même la mort.

Avertissement concernant les accus Lithium Polymère (LiPo)

Attention : Suivez toujours les instructions du fabricant pour utiliser les accus et vous en débarrasser. Un mauvais usage d'accus LiPo peut entraîner un incendie, des dégâts matériels ou des blessures graves.

En manipulant, chargeant ou utilisant des accus LiPo, vous assumez tous les risques associés aux accus au Lithium.

- Si à n'importe quel moment, l'accu commence à gonfler, arrêtez immédiatement de l'utiliser !
- Charger ou décharger un accu gonflé peut entraîner un incendie.
- Stockez toujours les accus à température ambiante dans un espace sec pour augmenter la durée de vie de l'accu. Transportez ou stockez toujours les accus dans une plage de températures de 5 à 48 °C. Ne stockez pas les accusou le modèle dans une voiture ou directement à la chaleur du soleil. Un accu stocké dans une voiture chaude peut-être endommagé et éventuellement prendre feu.
- N'utilisez jamais un chargeur pour accus NiMh. Ne pas charger avec un chargeur compatible LiPo peut entraîner un incendie, entraînant des blessures et des dégâts matériels.
- Ne déchargez jamais les éléments LiPo à moins de 3 V par élément.
- Ne laissez jamais une charge se faire sans surveillance.
- Ne chargez jamais un accu endommagé.
- Vous devez charger les accus LiPo uniquement avec un chargeur spécial LiPo. Lisez bien les instructions de votre chargeur avant usage. Quand vous chargez l'accu, vérifiez que l'accu est sur une surface ininflammable. Il est également conseillé de placer les accus LiPo dans un sac résistant au feu que vous trouverez facilement dans les magasins de modélisme ou sur les boutiques en ligne.

Introduction

Le Piper PA-18 Super Cub est un avion monomoteur monoplan biplace. Il a été développé à partir du Piper PA-11. En près de 40 ans de production, plus de 9 000 exemplaires ont été fabriqués. On trouve couramment le Super Cub dans des utilisations telles que le vol dans la brousse, le remorquage de banderoles ou de planeurs.

Le PA-18 FMS de 1700 mm a été lancé en 2019 et ses caractéristiques de stabilité, de facilité de pilotage et d'utilisation ont étonné et impressionné les nouveaux comme les anciens pilotes. Bien que ce traineau soit largement demandé, FMS a reçu des questions constantes afin de savoir s'il était possible de réduire la taille de l'avion, de sa cellule elle-même, mais aussi de son packaging, tout en conservant le plus possible sa stabilité et ses qualités de vol, de manière à ce qu'il puisse être emmené dans une valise.

Avec le PA-18 de 1300 mm, FMS répond à ce challenge ! Le PA-18 de 1300 mm adopte toujours une aile en deux panneaux tout comme le stabilisateur horizontal, mais en même temps, le fuselage est conçu en deux parties, ce qui facilite largement le rangement et le transport. Il peut se cacher dans un recoin de la voiture, prêt à servir à tout instant.

Grâce aux volets fonctionnels, à un profil d'aile très porteur, au train rustique et robuste, et aux pneus surdimensionnés en caoutchouc, le PA-18 Super Cub de 1300 mm offre d'impressionnantes caractéristiques de décollages et atterrissages courts (ADAC), permettant de l'exploiter à partir de pratiquement n'importe quel terrain.

De plus, les étapes du montage du PA-18 de 1300 mm restent simples et pratiques, l'assemblage ou le démontage se contentant de quelques vis.

Pour les pilotes recherchant la véritable expérience de « Bush Flying », le PA-18 Super Cub peut être équipé de flotteurs.

Ce dernier PA-18 de 1300 mm peut être un bon début pour profiter d'un vol polyvalent, amusant et exceptionnellement relaxant !

Spécificités:

- Tringles de commandes pré-installées sur rotules pour une précision accrue

Contenu du kit

Avant le montage, merci de contrôler le contenu du kit. Le schéma ci-dessous détaille le contenu du kit et la numérotation. Si quelque élément est manquant ou défectueux, identifiez le nom ou le numéro de la pièce (reportez-vous à la liste des pièces de rechange page 18 de ce manuel), puis contactez votre magasin local ou contactez-nous : support@fms-model.com.

Caractéristiques

Envergure: 1300mm(51.2in)

Longueur hors tout: 986mm(38.8in)

Poids en ordre de vol: Environ 1450g

Format du moteur: 3536-KV850

Charge alaire: 48g/dm² (0.096oz/in²)

Surface alaire: 30dm² (464.7sq.in)

Contrôleur brushless: 40A


Servos: 9g x 6

Batterie recommandée: 11.1V 2200mAh 25C

- Puissant moteur 3536-850Kv avec contrôleur 40A, fournissant la traction adaptée à chaque situation
- Structure du train métallique usinée CNC pour les atterrissages « pas vraiment parfaits »
- Pneus caoutchouc surdimensionnés pour une utilisation tout-terrain
- Capacités STOL (ADAC) : Décolle en moins de 3 mètres (10 ft)
- Feux de navigation et phare d'atterrissage pré-installés
- Fuselage en deux parties
- Aile et empennage horizontal en deux parties pour un transport facile
- Tube de clé d'aile en fibre de carbone à haute résistance
- Montage vissé
- Grand logement de batterie
- Hélice bipale robuste en nylon
- Volets fonctionnels
- Flotteurs optionnels

Table des matières

Introduction	30
Contenu du kit	30
Montage du modèle	31
Mise en place de l'accu	34
Diagramme de connexion	35
Préparation du modèle au vol	35
Réglage des guignols et des palonniers de servos	37
Centrage (C.G.)	37
Avant de faire voler le modèle	38
Pilotage du modèle	38
Dépannage	39
Liste de pièces de rechange	39





Montage du modèle

Assemblage du fuselage


- Passez les fils des servos au travers de l'avant du fuselage comme montré sur le schéma, et connectez les servos des voies 2 et 4 sur les sorties correspondantes du module Reflex.
- Utilisez les vis fournies pour assembler les parties avant et arrière du fuselage.

Note : Les connecteurs doivent être fixés avec précision et fermement de chaque côté.




Montage du train principal

- Fuselage retourné (dessous vers le haut), et les pneus vers l'avant, montez l'ensemble du train principal dans le fuselage. (Placez le crochet dans la fente comme montré.)




- Fixez le train avec les pattes et les vis fournies.



Montage du modèle

3. Montez les ressorts de traction comme montré.






Montage des ailes

1. Glissez le tube clé d'aile dans le fuselage.
2. Glissez des demi-ailes sur le tube et sur les pattes du fuselage.

Note: Branchez les cordons des voies 1, 6 et LED sur les cordons en Y.

3. Fixez les ailes au fuselage comme montré à l'aide des vis fournies.






Montage du modèle

4. Positionnez les mâts d'ailes comme montré sous les ailes et le fuselage.

5. Fixez les ailes sous le fuselage à l'aide des vis fournies.



6. Fixez les mâts sous les ailes à l'aide des goupilles en forme de R incluses.



Montage de l'empennage horizontal

1. Glissez le tube clé de stab au travers du fuselage.

2. Alignez et glissez les demi-stabs sur le tube et dans les fentes à l'arrière du fuselage.




Montage du modèle

Montage de la commande de profondeur


- Assurez-vous que le servo est au neutre. Montez la tringle de commande sur le palonnier du servo et sur le guignol de profondeur comme représenté.

Note: Reportez-vous aux réglages des guignols et des palonniers en page 37.



Montage des Propellers

- Befestigen Sie den Propeller wie abgebildet.



Mise en place de l'accu

- Enlevez la trappe d'accès à la batterie.
- Tirez la face "douce" du velcro adhésif situé dans le fuselage. Collez cette face à votre pack d'accus.
- Placez un pack d'accus dans le fuselage et attachez-le avec les sangles d'accu pré-installées.

Note: Le centre de gravité peut être ajusté en déplaçant la batterie d'avant en arrière. Il est capital d'avoir un centrage correct afin d'obtenir de bonnes qualités de vol.





Diagramme de câblage du récepteur

Les fils venant de la platine de connexion doivent être connectés sur votre récepteur dans l'ordre montré. Rangez les fils dans la cavité à l'arrière du logement d'accus.



Préparation du modèle au vol

Informations importantes concernant le contrôleur brushless et le modèle

1. Le contrôleur brushless inclus dans votre modèle est équipé d'un démarrage sécurisé. Si l'accu de propulsion est branché au contrôleur alors que le manche de gaz n'est en position moteur coupé, le moteur ne démarrera pas tant que le manche n'aura pas été ramené en position moteur coupé. Une fois le manche de gaz en position moteur coupé, le moteur émet une série de "bips". Plusieurs "bips" avec la même tonalité indiquent que le contrôleur a détecté les éléments de l'accu. Le nombre de "bips" correspond au nombre d'éléments détectés. Le moteur est alors armé et démarrera dès que le manche de gaz sera bougé.
2. Le moteur et le contrôleur sont pré-connectés et le sens de rotation du moteur doit être correct. Si pour une quelconque raison, le moteur tourne dans le mauvais sens, inversez simplement deux des trois fils du moteur pour inverser le sens de rotation.
3. Le moteur peut être freiné en option. Le contrôleur est livré avec le frein désactivé et nous vous conseillons de voler sans frein. Toutefois, le frein peut se trouver activé si l'accu de propulsion est branché alors que le manche de gaz est sur "plein gaz". Pour désactiver le frein, mettez le manche de gaz sur "plein gaz" et branchez l'accu. Le moteur émet un "bip". Placez le manche de gaz en position "moteur coupé". Le moteur est prêt à tourner avec le frein désactivé.
4. Choix et installation de l'accu : Nous conseillons un accu 11.1V 2200mAh 25C. Si vous utilisez un autre type d'accu, il doit être un 3S (11.1 V), avec au moins 2200mAh de capacité et au moins 25C de capacité de décharge. Votre accu doit avoir à peu près la même capacité, les mêmes dimensions et le même poids que l'accu 11.1V 2200mAh 25C afin de rentrer dans le fuselage sans modifier le centrage de manière significative.

Préparation du modèle au vol


Réglage de l'émetteur et du modèle

Avant de commencer, apparez votre récepteur à votre émetteur. Merci de vous reporter à la notice de votre ensemble radio pour effectuer cette opération correctement.

ATTENTION: Pour éviter les blessures, NE MONTEZ PAS l'hélice sur l'axe du moteur pendant que vous contrôlez les gouvernes. N'armez pas le contrôleur et n'allumez pas l'émetteur tant que le manuel de l'émetteur ne vous le précise pas.

CONSEILS: Assurez-vous que les manches de l'émetteur sont au neutre (Direction, profondeur et ailerons) et que les gaz sont sur "moteur coupé". Assurez-vous que chaque aileron se lève et se baisse de la même valeur. Ce modèle se comporte bien quand les débattements des ailerons vers la gauche et vers la droite sont identiques.

Bougez les commandes de l'émetteur pour vous assurer que les gouvernes réagissent correctement.(Voir les schémas qui suivent).



Contrôle des débattements

Les débattements conseillés pour le Piper PA-18 Super Cub FMS sont les suivants (Réglages de doubles débattements).




CONSEILS: Pour le premier vol, pilotez le modèle avec les petits débattements. La première fois vous utiliserez les grands débattements, veillez à voler à vitesse moyenne, c'est uniquement pour des figures EXTRÊMES.

	Grands débattements	Petits débattements
Profondeur	18mm haut / bas	14mm haut / bas
Ailerons	16mm haut / bas	12mm haut / bas
Direction	18mm gauche / droite	14mm gauche / droite

Réglage des guignols et des palonniers de servos

Le tableau montre les réglages d'usine des guignols et des palonniers de servos. Faites voler le modèle avec les réglages d'usine avant de faire des modifications.

Après avoir volé, vous pouvez choisir de modifier les positions des commandes pour personnaliser la réponse des gouvernes. Reportez-vous au tableau ci-dessous.


	Guignols	Palonniers	
Profon-deur			Plus de débattement
Direction			Moins de débattement
Ailerons			
Volets			

Centrage (C.G.)

Quand vous réglez le centrage de votre modèle, ajustez la position de l'accu selon les besoins pour que le modèle soit à plat ou légèrement nez bas. C'est le bon point d'équilibrage pour votre modèle. Après les premiers vols, le centrage peut être ajusté en fonction de vos préférences.

1. Le centre de gravité conseillé pour votre modèle est entre 60 et 70 mm en arrière du bord d'attaque de l'aile (comme montré) quand le pack d'accus est installé. Tracez la position du centre de gravité sur le dessous de l'aile.

2. Pour équilibrer votre modèle, portez-le au niveau des marques faites sous les ailes, soit sur vos doigts, soit à l'aide d'un équilibrage disponible dans le commerce. C'est le bon point d'équilibrage pour votre modèle. Assurez-vous que le modèle est monté et en ordre de vol avant de l'équilibrer.



Avant de faire voler le modèle

Trouvez un site de vol adapté

Trouvez un site de vol dégagé, à l'écart de bâtiments, d'arbres, de lignes électriques ou autres obstacles. Jusqu'à ce que vous sachiez exactement l'espace dont vous avez besoin et que vous maîtrisiez parfaitement votre avion, choisissez un site qui fasse au moins la surface de deux à trois terrains de football. Un site réservé à la pratique de l'aéromodélisme est encore mieux. Ne volez jamais à proximité de personnes, tout particulièrement d'enfants qui peuvent divaguer de façon imprévisible.

Faites un test de portée de votre ensemble radio

Par précaution, un test de portée doit être effectué avant le premier vol de chaque session de vol. Le test de portée est une bonne façon de détecter des problèmes qui peuvent entraîner une perte de contrôle, comme des piles faibles, des éléments de la radio défectueux, ou un brouillage radio. En général, il vous faut un assistant et vous devez le faire sur le site même où vous allez voler.

Allumez d'abord votre émetteur, puis montez un accus complètement chargé dans le fuselage. Branchez l'accus sur le contrôleur et placez la trappe.

Pensez à ne pas heurter le manche de gaz, sans quoi, l'hélice se mettra à tourner, pouvant causer des dégâts ou des blessures.

NOTE : Reportez-vous aux instructions de votre ensemble radio pour connaître la procédure de test de portée. Si les commandes ne répondent pas correctement ou si quoi que ce soit semble anormal, ne faites pas voler le modèle avant d'avoir trouvé le problème et de l'avoir corrigé. Assurez-vous que les fils de servos sont correctement connectés sur le récepteur et que les piles ou accus de l'émetteur sont bien chargées.

Surveillez votre temps de vol

Surveillez et limitez votre temps de vol avec un chronomètre (une montre-chrono, ou un chrono sur votre émetteur s'il en est équipé). Quand les accus faiblissent, vous constatez en général une baisse de puissance avant que le contrôleur ne coupe le moteur. Donc, dès que l'avion perd de la vitesse, vous devez atterrir. Souvent (mais pas toujours), vous pouvez remettre le moteur en marche brièvement quand le contrôleur après que le contrôleur ait coupé le moteur, en gardant le manche de gaz tout en bas quelques secondes. Pour éviter un atterrissage en plané dès votre premier vol, nous vous conseillons de tabler sur une valeur prudente de 4 minutes. Quand les 4 minutes sont atteintes, posez-vous sans attendre.

Pilotage du modèle

Décollage

En mettant progressivement les gaz, maintenez l'axe avec la direction, le modèle va accélérer rapidement. Quand le modèle a assez de vitesse pour voler, mettez-le en montée sur un angle raisonnable et constant. Il va monter avec un bon angle d'attaque (AOA).

Vol

Choisissez toujours une zone vaste et dégagée pour faire voler votre avion. L'idéal est de voler sur le site d'un club d'aéromodélisme. Si ce n'est pas le cas, évitez toujours de voler à proximité de maisons, d'arbres, de lignes électriques et de bâtiments. Vous devez aussi éviter de voler sur des zones très peuplées, comme les parcs publics, les cours d'écoles, ou des terrains de sport. Consultez les lois et règlements locaux avant de choisir votre site de vol. Après le décollage, prenez de la hauteur. Montez pour tester tous les régimes de vol, y compris les hautes et basses vitesses. Après avoir pris en main votre Super Hornet, vous pourrez faire des passages bas et rapides, du vol sur le dos, des loopings et des tonneaux...

Atterrissage

Dès que le moteur de votre modèle donne des à-coups (LVC) ou que vous sentez une diminution de puissance, posez-vous. Si vous avez un émetteur avec un chronomètre, réglez-le pour avoir la possibilité de faire plusieurs approches. Le train tricycle du modèle permet de se poser sur des pistes en dur. Alignez le modèle face au vent et laissez-le descendre vers le sol. Gardez 1/4 à 1/3 de puissance pour avoir assez d'énergie pour faire un bel arrondi. Avant que le modèle ne touche le sol, réduisez complètement le moteur pour éviter d'endommager l'hélice ou d'autres éléments. La clé d'un atterrissage réussi réside dans le dosage des gaz et de la profondeur dans l'approche finale et durant l'arrondi pour que le modèle touche le sol en douceur sur son train principal en premier. Après quelques vols, vous verrez que le modèle peut être posé sur le train principal en tenant le train avant levé jusqu'à ce que la vitesse ait diminué et que le nez se pose.

Entretien

Les réparations de la mousse doivent se faire avec des colles adaptées aux mousses expansées comme la colle thermo-fusible, la cyano spéciale mousse, et l'époxy 5 minutes. Si les pièces ne sont pas réparables, consultez la liste des pièces de rechange pour commander à l'aide des références. Vérifiez toujours que toutes les vis du modèle sont bien serrées. Faites spécialement attention à la fixation du cône avant chaque vol.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le moteur de l'avion ne répond pas, mais les autres commandes répondent.	- Le contrôleur n'est pas armé. - La voie des gaz est inversée.	- Abaissez le manche de gaz et son trim tout en bas. - Inversez la voie des gaz sur l'émetteur.
Bruit excessif de l'hélice ou vibrations excessives.	- Cône, hélice, moteur ou support moteur endommagé. - Hélice ou éléments du cône desserrés - Hélice montée à l'envers	- Cône, hélice, moteur ou support moteur endommagé. - Hélice ou éléments du cône desserrés - Hélice montée à l'envers
Temps de vol réduit ou modèle sous motorisé.	- Accu mal chargé - Hélice montée à l'envers - Accu endommagé	- Rechargez complètement l'accu. - Remontez l'hélice dans le bon sens. - Remplacez l'accu et suivez les instructions de l'accu.
Les gouvernes ne bougent pas, ou réagissent lentement aux ordres	- Gouverne, guignol, tringlerie ou servo endommagé. - Fils endommagés ou connecteurs trop lâches.	- Remplacez ou réparez les éléments endommagés ou réglez les commandes. - Vérifiez les connexions
Gouvernes inversées	- Voies inversées sur l'émetteur	- Vérifiez les sens de débattement et réglez les sens depuis l'émetteur.
- Le moteur perd de la puissance. - Le moteur donne des à-coups puis perd de la puissance.	- Moteur ou accu endommagé. - Perte de puissance du modèle. - Le contrôleur passe en mode de coupure de sécurité en raison d'une tension trop faible.	- Vérifiez vos accus, l'émetteur, le récepteur, le contrôleur et les câblages. Remplacez si nécessaire. - Posez l'avion immédiatement et rechargez l'accu.
La LED du récepteur clignote lentement.	Perte de puissance du récepteur	- Vérifiez les connexions entre le récepteur et le contrôleur. - Vérifiez l'état des servos. - Contrôlez les tringleries, pour vérifier si elles ne forcent pas.

Liste de pièces de rechange

FMSTD101	Fuselage avant		FMSTD116	Jeu de vis
FMSTD102	Fuselage arrière		FMSPROP021	Hélice
FMSTD103	Jeu d'ailes		FMSDZ007	Adaptateur d'hélice
FMSTD104	Empennage horizontal		FMSDJ009	Bâti moteur
FMSTD105	Trappe de batterie		FMSBM045	Platine support moteur
FMSTD106	Jeu de roues		PRKV850	Moteur brushless
FMSTD107	Ensemble train principal		PRESC001	Contrôleur brushless 40 A
FMSTD108	Jeu de mâts d'ailes		FMS9GDP	Servo digital 9 grammes sens normal
FMSTD109	Capot		FMSCHR01	Chargeur
FMSTD110	Cône d'hélice		PE3S2200/25C	Batterie 11.1V 2200 mAh 25C
FMSTD111	Tube			
FMSTD112	LED			
FMSTD113	Cabochons de feux			
FMSTD114	Autocollants			
FMSTD115	Tringle de commande			

Visitez notre site internet pour voir les photos de ces produits : www.fmsmodel.com
Saisissez le mot "ESC" dans la case de recherche pour obtenir le manuel d'utilisation du contrôleur.

警告



警告:在组装、调整及飞行前请务必认真阅读产品说明书以熟知产品的特性。请严格按照说明书提示进行飞机的组装、调整及飞行。如操作不当会造成产品本身损坏及其它财产损失,甚至造成严重的人身伤害。

声明:模型不是玩具,具有一定的危险性,操作者需要具备一定的飞行经验,初学者请在专业人士指导下操作。

禁止十四岁以下儿童操作、飞行。

安全须知

本产品飞行由无线电遥控器控制,在飞行过程中可能会受到外界强信号源干扰而导致失控,甚至坠机。因此,在飞行过程中务必始终与飞机保持一定的安全距离,避免意外碰撞、受伤。

- 请勿在发射器电池低电量的情况下操纵模型飞机。
- 请勿在公路、人群、高压线密集区、机场附近及其它法律法规明确禁止飞行的场合飞行。
- 请勿在雷雨、大风、大雪或者其它恶劣气象环境下飞行。
- 请严格遵照产品指导说明及安全警告操作本产品及其相关配置(例如充电器、电池等)。
- 请勿将相关化工类产品、零部件、电子部件等置于儿童可触及的范围。
- 请勿将电子件暴露于潮湿的环境中,以免造成损坏。
- 请勿将本品任意处置于口中,以免造成人身伤亡。

锂聚合物电池使用安全须知

- 使用锂聚合物电池时,须严格遵守制造商说明、要求并了解相关风险,使用不当会导致锂聚合物电池起火,从而造成严重的财产损失甚至人身伤害。
- 禁止使用变形、胀气的锂聚合物电池。
- 禁止使用过充、放电的锂聚合物电池,避免发生危险。长时间不使用须将锂聚合物电池放电至存储电压(3.8~3.85V/节)。锂聚合物电池须储存在室内干燥区域(4.5~48.5°C),禁止将锂聚合物电池置于阳光下暴晒或车内,高温可能会导致锂聚合物电池起火,造成财产损失和人身伤害。
- 请使用专用充电器对锂聚合物电池进行充放电,禁止使用其它如:镍氢电池充电器。充放电时,禁止将锂电池放置于高温物体表面,建议使用锂电池防爆袋。不正确的充放电操作会对锂聚合物电池造成损伤,甚至会引起火灾,造成财产损失和人身伤害。
- 禁止将锂聚合物电池单节电压放至低于3V,禁止给已损坏的锂聚合物电池充电。
- 锂聚合物电池充放电须在有人看管的情况下进行,避免发生意外造成不必要的损失。

飞机电池充电警告:

请确保使用合格的电池充电器给锂电池充电。在使用充电器前,请认真阅读充电器说明书。充电过程中,请确保把电池置于耐热的表面。建议把锂电池置于防火充电袋内充电,防火充电袋可在相关模型实体店或网上买到。

产品特点

PA-18 Super Cub是一款双座、单引擎上单翼飞机。他由PA-11改进而来，并继承了J-3的优良设计。在连续将近40年的建造下，超过9000架PA-18被生产出来。目前，PA-18被普遍用于灌木飞行、拖曳广告横幅和牵引滑翔机。

FMS 1700mm PA-18 2019年上市，其稳定、易飞和易操控的特性给新老玩家都带来了十足的惊喜。在这架训练机广受赞誉的同时，FMS不断被问到一个问题：能不能在尽可能保持飞机稳定性和可操控性的同时，尽可能地缩小飞机尺寸，包括飞机本身的尺寸和包装尺寸，以使之像个登机箱似的拎起就走？

FMS用这架1300mm PA-18交了答卷。1300mm PA-18同样采用两段式主翼和平尾的结构，但与此同时，机身也是两段式的，极大地便利了玩家运输携带，它可以就低调地藏在后备箱一隅，随时待命。

在功能上，1300mm PA-18保持了1700mm PA-18的功能性襟翼，配合混控，其低速操控性和短距起降能力(STOL)与前者不相上下，与此同时，CNC五金抗震起落架使其从容面对暴力重降；超大充气橡胶轮胎，能适应各种砂石丛草泥泞恶劣场地……你几乎可以在任何能想得到的地方起飞。

此外1300mm PA-18的组装步骤仍然简单便捷，数颗螺丝即可完成整架飞机的拆装工作。当然，我们并没有忽略玩家仍想要水上起降乐趣的需求，1300mm PA-18同样配备含水舵浮筒，便利玩家临水飞行。

如果您已经购买过FMS 1700mm PA-18，我们不胜荣幸，如果您尚未购买，不妨从这架1300mm PA-18开始，体验有趣且轻松的飞行。

特征：

- 高配置动力系统：动力十足的3536-KV850电机，40A电调
- CNC五金抗震起落架，从容面对暴力重降

- 超大充气橡胶轮胎，抵抗各种砂石丛草泥泞恶劣场地
- 超短起飞距离，三米以内即可起飞
- 预安装机翼两侧航行灯和着陆灯
- 两段式机身
- 两片式主翼和平尾
- 高强度碳纤管对接
- 便捷的螺丝组装结构
- 大尺寸电池舱
- 球头舵面连接，减少舵面虚位，实现平顺转动
- 强韧高效率尼龙二叶桨
- 功能性襟翼，实现低速飞行和短距起降操控
- 可选配含水舵浮筒


目录

产品特点	41
产品组成	41
机体安装	42
电池安装	45
接收机连接示意图	46
遥控器设置	46
舵角和舵机摇臂安装	47
重心调整	47
飞行前准备	48
故障检修指导	49
配件列表	49
无刷电子调速器说明	50

产品组成

在组装产品之前，请仔细检查以下配件，如有缺失或者损坏，请及时联系当地店面或者邮件至厂家(support@fmsmodel.com)，告知缺失或损坏的配件名称及编码(请在本说明书尾页查看相应的配件编码)。请注意，不同配置，包装盒内部物品不同。

产品参数	
翼展:	1300mm (51.2in)
机身长:	986mm (38.8in)
飞行重量:	~ 1450g
电机:	3536-KV850
翼载荷:	48g/dm ² (0.096oz/in ²)
翼面积:	30dm ² (464.7sq.in)
电调:	40A
舵机:	9g x 6
推荐电池:	11.1V 2200mAh 25C





机体安装

机身安装

1.如图所示,将舵机引线穿过前机身,通道CH2和CH4插装到锐飞对应通道。


2.使用所附螺丝固定前后机身。

注意:确保插牢机身的对接插头。




起落架安装

1.保持机身底部朝上,保持轮胎方向向前,安装起落架组至机身。(如图所示,将挂钩装入槽位。)




2.使用所附螺丝和压片固定起落架。



机体安装

3.如图所示,安装拉簧。






主翼安装

1.如图所示,将主翼对接管装入机身槽位。

2.安装左右两侧机翼。

注意:连接CH1、CH6、LED灯线到Y线。

3.使用所附螺丝固定机翼。






机体安装

4. 将左右斜撑固定件分别卡进机身和机翼相应槽位。

5. 使用所附螺丝固定斜撑杆至机身。



6. 使用所附R型扣固定斜撑杆至主翼。



平尾安装

1. 将平尾对接管插入机身尾部槽位。

2. 如图所示, 安装左右两侧平尾至平尾对接管, 并对准推入机身尾部槽位。




机体安装

平尾钢丝安装


- 1.如图所示,保持舵机在回中状态,安装连接钢丝至平尾舵角。

请参考47页舵角和舵机摇臂安装步骤。



螺旋桨安装


- 1.如图所示,依序安装螺旋桨和桨罩。



电池安装


- 1.移开电池盖。
- 2.取下电池板上的魔术贴(毛面)贴于电池上面。
- 3.如图所示,将电池置于电池舱内,用魔术带绑紧,使有电源线的那端朝向飞机的尾部。

注意:由于不同电池厂家生产的电池重量有轻微的差异,需要调整电池的前后位置来平衡飞机的重心位置。



接收机连接示意图


如图所示,以Futaba遥控器为例,将舵机信号线按照图示顺序插入接收机通道,将所有连接线整理整齐并固定在电池舱后部的凹槽里,随后固定好接收机。请注意,如产品配有LED,则LED信号线可插入任何闲置通道。



遥控器设置

警告:为保证安全,在遥控器参数设置及舵面调整过程中,请务必拆下螺旋桨,以免电机意外启动发生事故。遥控器发射机开机前,确保油门杆在最低位置,其它摇杆在中立位置。开发射机并给接收机通电,随后听到电调初始化音(音符释义见后文“电子调速器说明书”)。观察所有舵面是否回中,如果没有回中,尽量通过调整舵机摇臂角度、连杆长度的方式来使舵面回中,若调整长度在安全范围内仍未回中,则使用遥控器通道微调或者菜单中的“SubTrim”选项来使舵面归中。如下图所示观察摇杆动作与舵面动作的对应关系,如发生舵面反向需要使用遥控器中的通道反向功能来纠正。

1. 移动发射器上的控制杆位置,确保舵面可以自如移动。



遥控器设置


推荐舵面行程

温馨提示：首飞建议用小舵面行程

	大	小
升降舵	18mm up / down	14mm up / down
副翼舵	16mm up / down	12mm up / down
方向舵	18mm left / right	14mm left / right

舵角和舵机摇臂安装

图示是舵角和舵面摇臂的出厂设置。首飞建议用出厂设置的小舵角飞行。首飞后，可按图调整舵角。




重心调整

通过移动电池在电池舱内的前后位置调整飞机的重心，使飞机保持水平或稍微头重的状态。首飞以后，重心位置可以根据你自己的飞行偏好再做更改。

1.如图所示，推荐重心位置是机翼前缘往后 60-70mm 处(安装电池以后)。推荐把食指放在机翼下面的重心位置来帮助调整重心。

2.在调整飞机重心的时候请确定飞机处于组装完毕待飞的状态。



飞行前准备

起飞前的检查

每次飞行前须做严格的地面检查,可有效避免飞行事故的发生。

1. 检查全机螺丝是否安装到位、舵角摇臂连接可靠。机翼快拆装置已锁紧。
2. 安装电池,并调整飞机重心到说明书推荐位置。
3. 动力电池、遥控器发射机电池等已充满电,处于可靠工作状态。
4. 发射机油门杆保持在最低位(推荐使用带有油门锁定功能的遥控设备),打开发射机,随后连接动力电池,待电调初始化完成后检查各个舵面是否回中,是否动作正确。
5. 轻推油门观察螺旋桨转向是否正确。

所有检查完成后,方可进行飞行,初学者首次飞行需要有经验的爱好者协助完成,避免因操作不当发生飞行事故。

合适的飞行场地

航模飞行须远离人群、建筑物、树木、高压线及禁飞区的空旷场地(至少 2-3 个足球场大小)。初学者飞行前需要向有经验的爱好者询问相关安全事宜。

关于飞行时间

厂家推荐的飞行时间是使用厂家推荐型号的电池,由有经验的爱好者在微风天完成飞行测试得到的飞行时间,该时间与电池参数、飞机全备重量、飞行条件以及飞行手法相关,不同飞行条件可能得到不同的飞行时间。

建议爱好者在飞行时使用遥控器的“计时功能”,建议初始飞行时间设定为 4 分钟,飞行时间倒计时告警后,降落飞机并测量电池电压,方可估算飞行时间并重新调整遥控器计时。如发射机没有计时功能,需要其他设备辅助测算飞行时间,以保证飞行安全。

在电池放电后期,禁止将飞机飞入下风区(风向指向的远端),防止动力不足而导致飞机不能安全返航。

故障检修指导

问题	问题原因	解决方式
油门推杆无响应,但舵机有响应	——电调未连接电机 ——油门通道反向	——降低油门推杆和油门微调设定 ——反过来重新装油门通道
桨的噪音过大或者震动过大	——桨罩、桨、电机、电机架坏了 ——桨或者桨罩的小部件松动了 ——桨装反了	——更换损坏的配件 ——把桨、桨夹和桨罩的小部件拧紧 ——反过来重新装桨
飞行时间变短,飞机无力	——电池电量低 ——桨装反了 ——电池坏了	——重新给电池充电 ——依照电池说明书更换新的电池
飞舵面不动,或者动作响应较慢	——舵面、舵角、连接杆、舵机坏了 ——连接线坏了或者接头松了	——更换或者维修坏了的配件 ——检查所有连接线,确保所有接头无松动现象
舵面反向	——遥控器发射机通道反向	——检查通道控制(舵面)方向,调试飞机舵面和遥控器的舵面控制杆
电机无力	——电机或电池坏了 ——电调用了不合适的低压保护装置	——检查电池、发射机、接收机、电调、电机是否有损坏(如有,请及时更换) ——立刻操控飞机降落,重新给电池充电
接收器的 LED 灯慢闪	——接收器低电量	——检查电调和接收器之间的连接 ——检查舵机是否受损 ——检查连接杆是否安装到位

配件列表

FMSTD101	前机身	FMSTD116	螺丝组
FMSTD102	后机身	FMSPROP021	桨
FMSTD103	主翼	FMSDZ007	电机轴
FMSTD104	平尾	FMSDJ009	电机架
FMSTD105	电池盖	FMSBM045	电机板
FMSTD106	轮胎组	PRKV850	3536KV850电机
FMSTD107	前起落架组	PRES001	40A电调
FMSTD108	支撑杆	FMS9GDP	9g塑胶数码正向舵机
FMSTD109	机头罩	FMSCHR01	充电器
FMSTD110	桨罩	PE3S2200/25C	电池 11.1v 2200mah25c
FMSTD111	对接管		
FMSTD112	灯组		
FMSTD113	灯罩		
FMSTD114	贴纸		
FMSTD115	连接钢丝		

如需查找产品图片,请登录FMS官方淘宝店<https://fmsmodel.taobao.com>。如需查找电调说明书,则在以上网址搜索栏中搜索关键词“电调”,即可在任何一款电调产品页面查看。

无刷电子调速器说明

安全须知

检验无线电接收装置上的正确设置,第一次测试电调和马达时不要在马达上安装螺旋桨或传动小齿轮。只有当您确认了无线电接收装置上的设置正确后方能安装螺旋桨或传动小齿轮。

- 不要使用裂开或被刺破的蓄电池组电池。
- 不要使用会变得过热的电池组。
- 不要使用短路电池或马达接线端。
- 电缆绝缘要用正确的绝缘材料。
- 使用正确的电缆连接器。
- 电池或伺服系统的数量不要超过电调的规定。
- 错误的电池极性会损坏电调。


主要特性

1. 功率输出元器件(MOSFET)选用新一代的制作工艺,发热低,瞬间承受电流大,可靠性高。
2. 高性能32位处理器,运算能力更强,运行速度更快。
3. 超流畅的启动与精准的油门线性。
4. 效率高,电调更节能,续航时间更长。
5. SBEC5V/6V两档可调,持续8A电流供应,给舵机提供更强劲的动力(40A/50A/60A/80A/100A具有SBEC可调)。
6. 多重保护:启动保护,过温保护,低压保护,缺相保护,信号丢失保护。
7. 自动识别马达进角,支持高RPM马达,可兼容市面上绝大多数马达。
8. 支持手机App或LCD编程,操作更简单方便(需单独购买ZTW蓝牙模块或LCD编程卡)。

产品规格

型号	PN#Model	持续/瞬时电流(A)	输入电压	重量(g)	BEC输出	尺寸(mm) 长*宽*高	是否支持编程
Beatles 20A SBEC G2	3020211	20A/30A	5-12NC/2-4Lipo	25	5.5V/4A	60*25*10	是
Beatles 30A SBEC G2	3030211	30A/40A	5-12NC/2-4Lipo	25	5.5V/4A	60*25*10	是
Beatles 40A SBEC G2	3040211	40A/55A	5-12NC/2-4Lipo	37	5V/6V 4A	68*25*10	是
Beatles 50A SBEC G2	3050211	50A/65A	5-12NC/2-4Lipo	37	5V/6V 4A	68*25*10	是
Beatles 60A SBEC G2	3060211	60A/80A	5-18NC/2-6Lipo	50	5V/6V 8A	70*34*10	是
Beatles 80A SBEC G2	3080211	80A/100A	5-18NC/2-6Lipo	75	5V/6V 8A	90*37*10	是
Beatles 100A SBEC G2	30100211	100A/120A	5-18NC/2-6Lipo	80	5V/6V 8A	90*37*10	是


调速器连接线说明(线连接用热缩管收缩使其绝缘,避免短路烧毁调速器)



无刷电子调速器说明

首次使用电调并设置油门行程

温馨提示:在首次使用本电调或更换其他遥控器使用时,请务必先重新设定油门行程。



首次使用电调并设置油门行程



编程项简要说明(黑体字为出厂默认值)

1.SMR功能:关闭/打开

通过切换电机正反向,快速停止。出厂默认是关闭,此时1Pin信号线完全无效。如需打开,通过App设置或遥控器编程打开SMR功能,将3Pin信号线接入油门通道,将1Pin信号线接入接收机任意的2段开关通道,打开遥控器2段开关,此时SMR功能开启,拨动遥控器2段开关即可调整电机正反向。

警告:此功能只能在50%油门以下才有效,且只允许在飞机降落至地面使用,否则有可能引起电调烧毁!

2.刹车力度:关闭/软/中度/最大

3.进角:自动/低/中/高(分别为5度/15度/25度)

4.马达方向:正向/反向(正向:电机默认旋转方向,反向:将电机旋转方向更改)

5.SR功能:打开/关闭(效率更高,更节能,续航时间更长)

6.锂电节数:自动/2S/3S/4S/5S/6S

7.低压保护点:**3.0V**/3.2V/3.4V/3.6V

(例如:使用3节锂电,设定为3.0V为低电压保住值,则低压保护阈值为:3*3.0=9.0V)

8.保护方式:降低功率/立即关断

降低功率:当达到预设的低压保护阈值时,电调减少输出功率至70%

立即关断:当达到预设的低压保护阈值时,电调立即关断输出功率

9.BEC: **5V**/6V

40A、50A、60A、80A、100A电调BEC电压输出可设置5V/6V

10.加速度:普通/柔和

无刷电子调速器说明

电子调速器编程设置模式

首先将遥控器油门拉杆推至最高位置,打开遥控器电源,将电池组连接到调速器,2秒后电机"滴-滴滴"声响,停3秒,发出123特殊声音,表示进入编程模式。设置音按以下顺序滚动播放:

- | | | |
|-----------------|--------|----------|
| 1).“嘀” | SMR功能 | (1短音) |
| 2).“嘀.嘀” | 刹车力度 | (2短音) |
| 3).“嘀.嘀.嘀” | 进角 | (3短音) |
| 4).“嘀.嘀.嘀.嘀” | 马达转向 | (4短音) |
| 5).“嘀——” | SR功能 | (1长音) |
| 6).“嘀——嘀” | 电池节数 | (1长1短音) |
| 7).“嘀——嘀.嘀” | 低压保护值 | (1长2短音) |
| 8).“嘀——嘀.嘀.嘀” | 电压保护类型 | (1长3短音) |
| 9).“嘀——嘀.嘀.嘀.嘀” | BEC输出 | (1长4短音) |
| 10).“嘀——嘀.——” | 加速度 | (2长音) |
| 11)."嘀——嘀.——滴” | 恢复出厂默认 | (2长音1短音) |

注:一声长嘀相当于五声短嘀。

在听到某个提示音后,2S内将油门摇杆打到最低,则进入该设定项,马达会循环鸣叫,在鸣叫某个提示音后将油门摇杆打到最高点,则选择该提示音所对应的设定值,接着会听到123特殊确认音,表示设置成功。

例如:设置马达转向,听到“滴滴滴滴”四短音,表示进入马达转向菜单,在2S内将遥控器油门打到最低,听到“滴”一短音代表正向(CW),“滴滴”两短音代表反向(CCW),如想设置为反向(CCW),则在听到“滴滴”两短音时将油门拉杆打到最高,会听到123特殊确认音,表示设置成功,2秒内将油门拉杆打到最低位置。(如果听到确定音之后,超过2秒油门仍在最高位,则重新进入编程模式)重复以上操作,设置您所需要的各种功能。

退出设定:参数设置成功后,立即将油门拉杆打到最低位置,即表示退出设定。

编程参数表

设定项 提示音	“嘀” 1短音	“嘀.嘀” 2短音	“嘀.嘀.嘀” 3短音	“嘀.嘀.嘀.嘀” 4短音	“嘀—” 1长音	“嘀—嘀” 1长1短音	“嘀—嘀.嘀” 1长2短音
SMR功能	关闭	打开					
刹车力度	关闭	软刹车	中度刹车	最大刹车			
进角	自动	低	中	高			
马达转向	正向 (CW)	反 (CCW)					
SR功能	打开	关闭					
电池节数	自动	2S	3S	4S	5S	6S	
低压保护值	关闭	MIMH50%	NIMH60%	3.0V	3.2V	3.4V	3.6V
电压保护类型	降低功率	立即关断					
BEC输出	5V	6V					
加速度	普通	柔和					
恢复出厂默认				复位			

注:灰颜色为出厂默认选项参数。

无刷电子调速器说明

保护功能

1.启动保护:当推油门启动后,如在两秒内未能正常启动电机,电调将会关闭电机,油门需要重新设置,才可以重新启动。

可能原因:电调与电机接线断开或接触不良、螺旋桨被其他物体阻挡、减速齿卡死等。

2.温度保护:当电子调速器工作温度超过110度时,电调将自动降低输出功率进行保护,但不会将输出功率全部关闭,最多降到全功率的70%,以保证电机留有一定动力,避免摔机。

3.油门信号丢失保护:当电调检测到油门信号丢失1秒后,将自动减少对马达的输出功率,然后油门信号丢失超过2秒,电调将自动关断马达。如果在降功率过程中油门信号恢复,电调可以立即恢复油门控制。这样在瞬间信号丢失情况下(2秒以下),电调并不会进行油门保护;只有当遥控信号确实长时间丢失,才进行保护,但电调不是立即关闭输出,而是有一个逐步降低输出功率的过程,给玩家留有一定的救机时间,兼顾安全性和实用性。

4.过负荷保护:当负载突然变得很大时,电调会切断动力,或自动重启,出现负载急剧增加的原因通常是马达堵转。

常见问题解答

出现的问题	可能的原因	解决方法
接通电调后有自动检测电池节数声音,但马达不能启动	电调没有油门行程设置	对电调进行油门行程设置
马达不工作,连接电池后马达未发音乐声,伺服系统也未运行	电池组与电调之间接触不良 没接通电源 焊接不牢固(接头易断) 电池电缆极性错误 电调信号线与接收机连接极位相反 电调有问题	清理连接器终端或替换连接器 用刚充满电的电池组替换 再次焊接电缆连接 检查并确认电缆极性 检查连接在电调上的信号线以确保处于正确极性 更换电调
马达不工作,连接电池后马达未发出音乐声,但伺服系统在运行接通电调后马达不工作,发出警报音(两声滴滴响后有短暂停顿)	电调与马达之间接触不良 马达线圈被烧 焊接不牢固(接头易断) 电池组电压超出正常范围	检查连接器终端或替换连接器 替换马达 再次焊接电缆连接 更换为刚充满电的电池组,检查电池组电压
接通电调后马达不工作,发出警报音(持续地滴滴响)	通电后油门拉杆不在最小位置	将油门拉杆移至最小位置
接通电调后马达不工作,电调发出两声长响之后,有两声更长点的滴滴响	被颠倒的油门通道导致电调进入程序设计模式	进入发射器上的伺服系统倒转菜单并倒转油门通道
马达反向运行	电调与马达之间错误的电缆连接	交换电调与马达之间三条电缆连接中的任意两条或者通过电调程序设计模式进入马达旋转功能并改变预设参数
飞行过程中,马达停止运行	丢失了油门信号	检查无线电接收装置是否操作得当 检查电调和接收机信号线路及发送频道和电调信号线之间确保有足够的隔离来防止干扰 在电调的信号线上安装一个磁环



MAN-G0191

MADE IN CHINA